

# Checkliste Flugleitung



## Vor Betriebsbeginn

- Flugbetriebsmeldung an Air Base Ramstein senden  
(nicht erforderlich bei regulärem Betrieb nach Flugleiterdienstplan)
- ADAC Luftrettung über Flugbetrieb informieren
- Allgemeine Wetterinformationen einholen
- Sichtweite feststellen (Entfernungspinne)
- Rettungsfahrzeug bereitstellen  
**Achtung:** Ladekabel entfernen!
- Alle Betriebsflächen auf Schäden und Hindernisse überprüfen, Grashöhe prüfen
- Funkgerät einschalten
- Windsack aufstellen und Lande-T ausrichten
- Hauptflugbuch auf vereinsflieger.de öffnen  
Benutzer: flugleitung@fsvi.de  
Passwort: Flugleiter@1  
(Starts und Landungen der ADAC Luftrettung werden von uns nicht erfasst)

## Nach Betriebsende

- Windsack abbauen
- Rettungsfahrzeug in der Halle abstellen und Ladekabel anschließen
- Funkgerät und Tablet ausschalten und im Vereinsheim zum Laden anschließen
- Licht und sonstige Verbraucher ausschalten
- Halle und Vereinsheim abschließen